

varista®



QuickGuide

METALLERSATZZIEGEL

Hinweis

Diese Montageanleitung beschreibt den Ablauf der Montage und ist strikt einzuhalten. Vor Beginn muss die Montageanleitung sorgfältig durchgelesen und sichergestellt werden, dass diese vom ausführenden Personal verstanden wurde. In jedem Fall gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Vor Beginn der Montage muss außerdem ein Statik- und Auslegungsplan über die Software VaristaProTool oder durch unser Fachpersonal erstellt werden, welcher ausnahmslos einzuhalten ist.

Montage

Schritt 1

Decken Sie den gewünschten Dachziegel laut Auslegungsplan aus. Setzen Sie den Metallerersatzziegel ein und montieren Sie ihn mit zwei Schrauben.



Schritt 2

Den Schaumkeil mit ca. 1,5 cm Abstand zur Wasserauftriebskante aufkleben, sodass er die Schrauben verdeckt. Dann den Schaumkeil, an der Stelle, an der später der Dachhaken montiert wird, L-förmig einschneiden.





Sicherheitsschuhe



Absturzsicherung



Arbeitshandschuhe

Montage

Schritt 3

Den vormontierten Dachhaken festschrauben.



Schritt 4

Den Dachziegel eindecken und die Alu-Schürze an den Dachziegel andrücken.



varista®

varista GmbH
An der Aitranger Straße 3
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

info@varista.de
www.varista.de



Besuchen Sie uns auf

