

varista®



QuickGuide  
**METALLERSATZZIEGEL**

## Hinweis

Diese Montageanleitung beschreibt den Ablauf der Montage und ist strikt einzuhalten. Vor Beginn muss die Montageanleitung sorgfältig durchgelesen und sichergestellt werden, dass diese vom ausführenden Personal verstanden wurde. In jedem Fall gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Vor Beginn der Montage muss außerdem ein Statik- und Auslegungsplan über die Software VaristaProTool oder durch unser Fachpersonal erstellt werden, welcher ausnahmslos einzuhalten ist.

## Montage

### Schritt 1

Decken Sie den gewünschten Dachziegel laut Auslegungsplan aus.



### Schritt 2

Metallersatzziegel beidseitig über dem Dachziegel einsetzen.



### Schritt 3

Den Schaumkeil mit ca. 15 mm Abstand zur Wasserauftriebskante aufkleben und den Schaumkeil, an der Stelle, an der später der Dachhaken montiert wird, L-förmig einschneiden.





Sicherheitsschuhe



Absturzsicherung



Arbeitshandschuhe

## Montage

### Schritt 4

Den vormontierten Dachhaken festschrauben.



### Schritt 5

Den Dachziegel eindecken und die Alu-Schürze an den Dachziegel anformen. Je nach Herstellertyp (Dachziegel) die Hochsicken des Metallersatzziegels andrücken und den Ziegel anpassen.



# varista®

varista GmbH  
An der Aitranger Straße 3  
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30  
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

[info@varista.de](mailto:info@varista.de)  
[www.varista.de](http://www.varista.de)



Besuchen Sie uns auf

