


varista®



QuickGuide
BITUMENSCHWEIßTELLER

Hinweis

Diese Montageanleitung beschreibt den Ablauf der Montage und ist strikt einzuhalten. Vor Beginn muss die Montageanleitung sorgfältig durchgelesen und sichergestellt werden, dass diese vom ausführenden Personal verstanden wurde. In jedem Fall gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Vor Beginn der Montage muss außerdem ein Statik- und Auslegungsplan über die Software VaristaProTool oder durch unser Fachpersonal erstellt werden, welcher ausnahmslos einzuhalten ist.

Montage

Schritt 1

Platzieren Sie den Grundteller aus Edelstahl auf die vorgegebenen Punkte laut Statikplan. Der Grundteller muss oberhalb von Sparren und Pfette platziert werden. Um die notwendige Statik zu erreichen, müssen mindestens 4 Schrauben verwendet werden.



Schritt 2

Nehmen Sie den Bitumenschweißsteller und legen Sie diesen über den Grundteller. Mithilfe eines Brenners werden die Bitumenbahnen des Daches mit dem Bitumenschweißsteller verschweißt.



Schritt 3

Anschließend wird die Konterschraube über die Gewindestange bis zum Schweißsteller festgeschraubt. Bevor diese Konterschraube festgezogen wird, muss diese Stelle nochmal mit Hilfe eines Brenners erhitzt werden, damit auch hier eine Verschweißung stattfindet.





Schutzbrille



Sicherheitsschuhe



Absturzsicherung



Arbeitshandschuhe

Montage

Schritt 4

Montieren Sie mit Hilfe der beiden Sperrzahnflanschmutter den Montagehaltewinkel. Befestigen Sie im Anschluss den Montageclip am Winkel.



Schritt 5

Fixieren Sie die Montagesschiene am Montageclip und erhöhen Sie das Drehmoment auf die Schraube, somit ist die Verbindung zwischen Schweißsteller und Montagesschiene gewährleistet.



varista®

varista GmbH
An der Aitranger Straße 3
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

info@varista.de
www.varista.de



Besuchen Sie uns auf

